












צג Dell Pro 27 Plus QHD
P2725D








* למדיניות נבחרות בלבד























1







2



3








Dell Display and Peripheral Manager

Dell.com/support/ddpm



Dell.com/support/P2725D