






צג מרכזת Dell Pro 34 Plus USB-C
P3425WE






* במדינות נבחרות בלבד



1

2









2





3























Dell Display and Peripheral Manager
Dell.com/support/ddpm



KVM



Dell.com/support/P3425WE