




DB1334TNR-B


Manuel de l'utilisateur

SUPPORT DE BUREAU POR ÉCRANS 13"-34"


VESA: 75x75, 100x100




Contenu




A (x1)




B (x1)




C (x1)




D (x1)



E (x1)




F (x1)



G (x2)
M6x10 mm



H (x1)
M8x100 mm



I (x1)
M8




J (x1)
4 mm




K (x1)
5 mm




L (x1)
6 mm



M-A (x4)
M4x12



M-B (x4)
M4x25



M-C (x4)
Ø 4.5 mm



M-D (x4)
H 5 mm

Avant de commencer l'installation

- Lisez le manuel d'instructions, si vous avez des questions concernant les instructions ou les avertissements, contactez votre distributeur local.
- Assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces conformément à la liste de contrôle des composants pour l'installation. Si des pièces sont manquantes ou défectueuses contactez votre distributeur local.




- L'installation de produits plus lourds peut entraîner une instabilité et d'éventuelles blessures.
- Les supports doivent être assemblés conformément aux instructions d'assemblage. Une installation incorrecte peut entraîner une défaillance du produit et des blessures graves.
- L'équipement et les outils de sécurité appropriés doivent être utilisés. Ce produit ne doit être installé que par des professionnels.
- Assurez-vous que la surface de montage peut supporter en toute sécurité le poids total de l'appareil et de tous ses composants.
- Utilisez les vis de montage fournies et ne les surchargez pas.
- Ce produit contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Gardez ces produits hors de portée des enfants.
- Ce produit est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement. Une utilisation à l'extérieur endommagerait non seulement le produit, mais pourrait également provoquer des blessures corporelles.
- Veuillez consulter la garantie du produit [ici](#).

Installation de la base


Option 1

Note : Monter la pince (2) sur la base (1) à l'aide des boulons (G). Serrez-les à l'aide de la clé Allen da 4 mm (J).



Option 2

Note : Fixer le support au bureau en serrant la pince.





1a

Installationn de la base


Option 1

Note : Détacher la plaque d'attache (2-3) de la pince (2) à l'aide de la clé Allen de 5 mm (K). Installer le long boulon à la base..





Option 2

Note : Retirer le protecteur en plastique du trou (s'il y en a un). Faites passer le long boulon avec la base à travers la plaque de fixation (2-3) et le trou de l'œillet sur le bureau. Serrer ensuite l'écrou à oreilles.




1b




2

Accrocher le moniteur

Note : Installez le bras inférieur et le bras supérieur sur la base.
Dixez le bras en serrant la vis intérieure avec la clé Allen de 4 mm.




Nota: Retire los tornillos de seguridad premontados del brazo superior. Deslice el monitor sobre la cabeza del brazo superior e instale los tornillos de seguridad,



Ajustement

Note : Desserrez le boulon d'inclinaison, et puis réglez le moniteur à l'angle d'inclinaison souhaité. Enfin, resserrez le boulon d'inclinaison.



Note : Le ressort à faz est pré réglé à la tension minimale. En fonction du poids du moniteur, il peut être nécessaire d'ajuster la tension du bras à l'aide d'une clé Allen de 6 mm.



4a

Ajustement

Note : Fixez d'abord le moniteur, puis tenez-en les deux côtés à deux mains et failes-le pivoter vigoureusement. Si cela ne fonctionne pas, n'hésitez pas à nous demander de l'aide.



4b



Consignes de Sécurité



Avant l'assemblage

- Vérifiez que toutes les pièces sont incluses et intactes.
- Lisez attentivement et comprenez ce manuel avant l'installation.

Avertissement

- Ce produit contient de petits articles qui peuvent causer un risque d'asphyxie s'ils sont avalés. ELOIGNEZ-VOUS DES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS. UNE SURVEILLANCE ADULTE EST NECESSAIRE.
- Une installation incorrecte, telle que l'utilisation du produit pour des moniteurs dépassant sa capacité de charge ou pour tout usage non spécifié explicitement, peut causer des dommages ou des vlessures graves. Nous ne saurions pas responsables de tout dommage ou blessure causés par un montage incorrect ou une utilisation inappropriée..

Attention et entretien

- Ne laissez jamais les enfants grimper, se tenir, s'accrocher ou jouer sur une partie du moniteur ou du support.
- Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut entraîner des dommages au produit ou des blessures corporelles.
- Vérifiez si le support est bien fixé et si vous pouvez l'utiliser en toute sécurité à intervalles réguliers (au moins tous les trois mois).



Découvrez toutes
nos nouvelles !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



©2025 by TooQ Technology, S.L.
All Rights Reserved.

tooq.com