EN User's Manual

TECHLY® The Modern IT brand

MINI USB WIRED KEYBOARD



SCAN for MORE PRODUCT INFO

P/N: IDATA KB-178UBK

8058956621697

KEYBOARD INSTALLATION

1. Insert the USB-A of the keyboard into the computer and now you can use the keyboard




2. The device will automatically detect the keyboard and install the keyboard driven program automatically.

SPECIFICATION

- Keyboard dimension: 285,5 x 120,5 x 18 mm
- Keyboard weight: 292 g
- Key numbers: 78 keys
- Working voltage: 5V
- Working current (LED light off): 4mA
- Connection method: USB-A
- USB cable lenght: 1,5 m

WWW.TECHLY.COM

KEYBOARD INDICATOR LIGHT



FN COMBINATION KEY FUNCTION

FN+F1	: FN11	FN+F6	: Next track
FN+F2	: FN12	FN+F7	: Mute
FN+F3	: Media player	FN+F8	: Volume down
FN+F4	: Previous track	FN+F9	: Volume up
FN+F5	: Play/Pause	FN+F10	: Scroll Lock

SMALL NUMERIC KEYPAD FUNCTION

When the Num light is on, the keys with blue print on the keycap are active, single press or FN key combination will get the function of numeric keypad or function keys in blue. With the Num light off you get what is printed in white on the keycap.

WWW.TECHLY.COM

KEYBOARD MAINTENANCE

1. Do not epose the device to liquids and damp environments or expose to rain. Do not stay near bathtubs, sinks, saunas, swimming pools or steam rooms use.
2. Do not epose the device to temperatures that are too high or too low.
3. Do not place it in direct sunlight for a long time.
4. Do not approach open flames, such as cooking stoves, candles or fireplaces.
5. Avoid using sharp objects to scratch the product.

SAFETY INSTRUCTION

Do not open or repair this product. Do not use it on damp environments.

CLEARANCE AND MAINTENANCE

Clean the equipment with a dry cloth.

In compliance with EU Directive WEEE this product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products in compliance with WEEE directive, otherwise contaminative and hazardous substances can pollute the environment.

CE With the CE sign, Techly® ensures that the product is conformed to the basic European standards and directives.
We also declare the product's compliance with the minimum requirements expressed in Chapter II of EU Regulation 2023/988 (GSPR) relating to general product safety.

WWW.TECHLY.COM

IT **Manuale d'istruzione**

MINI TASTIERA USB



SCAN for MORE PRODUCT INFO

P/N: IDATA KB-178UBK

8058956621697

INSTALLAZIONE DELLA TASTIERA

1. Dopo aver inserito il connettore USB-A della tastiera nel computer si può usare la tastiera




2. Il dispositivo rileverà la tastiera e installerà automaticamente i driver necessari.

SPECIFICHE

- Dimensioni tastiera: 285,5 x 120,5 x 18 mm
- Peso tastiera: 292 g
- Numero tasti: 78 tasti
- Tensione di lavoro: 5 V
- Corrente di lavoro (luce LED spenta): 4 mA
- Metodo di connessione: USB-A
- Lunghezza cavo USB: 1,5 m

WWW.TECHLY.COM

SPIA INDICATORE TASTIERA



FUNZIONE TASTO COMBINAZIONE FN

FN+F1	**: FN11**	**FN+F6**	**: Traccia successiva**
FN+F2	**: FN12**	**FN+F7**	**: Disattiva audio**
FN+F3	**: Lettore multimediale**	**FN+F8**	**: Volume giù**
FN+F4	**: Traccia precedente**	**FN+F9**	**: Volume su**
FN+F5	**: Riproduzione/Pausa**	**FN+F10**	**: Blocco scorrimento**

FUNZIONE TASTIERINO NUMERICO

Quando la luce Num è accesa, sono attivi i tasti con la stampa in blu sul copritasto, la pressione singola o la combinazione di tasti FN permetteranno di ottenere la funzione del tastierino numerico o dei tasti funzione in blu. Con la luce Num spenta si ottiene quanto indicato in bianco sul copritasto.

WWW.TECHLY.COM

MANUTENZIONE TASTIERA

1. Non esporre il dispositivo a liquidi e ambienti umidi o alla pioggia. Non stare vicino a vasche da bagno, lavandini, saune, piscine o bagni turchi.
2. Non esporre il dispositivo a temperature troppo alte o troppo basse.
3. Non esporlo alla luce diretta del sole per un lungo periodo.
4. Non avvicinarsi a fiamme libere, come fornelli, candele o caminetti
5. Evitare di utilizzare oggetti appuntiti che potrebbero graffiare il prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Non aprire o riparare questo prodotto. Non utilizzarlo in ambienti umidi.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire l'apparecchiatura con un panno asciutto.

In conformità alla normativa RAEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il presente prodotto deve essere consegnato ai punti di raccolta preposti allo smaltimento e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Contattate le autorità locali competenti per ottenere informazioni in merito allo smaltimento corretto della presente apparecchiatura.

CE Con il marchio CE, Techly® garantisce che il prodotto è conforme alle norme e direttive europee richieste.
Si dichiara inoltre la rispondenza del prodotto ai requisiti minimi espressi dal capo II del Regolamento UE 2023/988 (GSPR) relativo alla sicurezza generale dei prodotti.

WWW.TECHLY.COM