




DESCRIPTION



OPERATING INSTRUCTIONS

A. How to charge the power bank

- Step 1:** Connect the power bank with AC/DC adapter via USB charging cable
Step 2: Plug the AC/DC adapter into a power source to start charging the power bank

B. How to charge your devices using the power bank

- Step 1:** Make sure your power bank is properly charged
Step 2: There are two ways to charge your phone

Wireless charging: Place the back of your phone, watch or devices with wireless function on wireless charger of the power bank, then press the switch located on the side of the power bank

Note: The magnetic function only applies to the iPhone 12, 13, 14 and other phones with magnet function

Wired charging: Connect the charger and your phone via the charging cable

SPECIFICATIONS

- 22.5W Fast Charging + 15W Wireless charger
- Battery Type: Li-polymer
- Capacity: 10000mAh
- Port USB-C™ Input/Output: 5V/3A, 9V/2A, 2V/1.5A
- USB port output: 4.5V/3A, 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A
- Wireless output for iPhone: 15 W (compatible 10W, 7.5W & 5W)
- Wireless output for AirPods: 5 W
- Wireless output for iWatch or Huawei Watch: 3 W

PACKAGE INCLUDE

1. 1x Power bank 10000mAh
2. 1x USB-C™ charging Cable
3. User Manual

MAINTENANCE

Clean only with a dry cloth. Do not use cleaning solvents or abrasives.

WARRANTY

No guarantee or liability can be accepted for any changes and modifications of the product or damage caused due to incorrect use of this product.



In compliance with EU Directive WEEE this product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste.

There is a separate collections system for these products in compliance with WEEE directive, otherwise contaminative and hazardous substances can pollute the environment.



With the CE sign, Techly® ensures that the product is conformed to the basic European standards and directives.

All rights reserved. All trademarks and trade names are those of their respective owners.

USER'S MANUAL

Dear Customer,

Thank you for purchasing this Techly product. For optimum performance and safety, please read these instructions carefully before connecting, operating or adjusting this product. Please keep this manual for future reference.

SAFETY PRECAUTIONS

INTENDED USE



It is not allowed to use the device in other ways than described in this user's manual. If you do not attend to these regulations and notes on safety, it might cause fatal accidents, injuries and damages to persons and property.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



To reduce risk of electric shock, this product should **ONLY** be opened by an authorized technician when service is required. Disconnect the product from


mains and other equipment if a problem should occur. Do not expose the product to water or moisture.

- Your product is not a toy and is not meant for children, because it contains small parts which can be swallowed and can injure when used inappropriately!
- Please remove the packing materials, because children may cut themselves on them while playing. Furthermore, there is a risk of swallowing and inhalation of incidentals and insulating material.
- Avoid places with high temperatures, or humidity, or places which might come into contact with water, which may lead to its failure or fire.
- Do not modify and alter the product and any accessories! Do not use any damaged parts.
- Do not crash, self-dismantle, stab, wet, dampen and squeeze power bank.
- Do not charge your device which is not compatible with power bank, otherwise it might cause failure or fire.

The product is an emergency power charger with rechargeable built-in lithium high capacity battery. Suitable for charging iPhone, iWatch, AirPods, all mobile phones, tablet PC, Camera, PDA, PSP, MP3, MP4 and other digital devices.



DESCRIZIONE DISPOSITIVO



ISTRUZIONI PER L'USO

A. Come caricare il power bank

Passaggio 1: collegare il power bank all'adattatore AC/DC tramite cavo di ricarica USB
Passaggio 2: collegare l'adattatore AC/DC ad una fonte di alimentazione per iniziare la carica del power bank

B. Come caricare i dispositivi utilizzando il power bank

Passaggio 1: assicurarsi che il power bank sia carico

Passaggio 2: ci sono due modi per caricare il telefono

Ricarica wireless: posizionare il retro del telefono, orologio o dispositivo con funzione wireless sul caricabatterie wireless del power bank, quindi premere l'interruttore situato sul lato del power bank per accendere il power bank

Nota: la funzione magnetica si applica solo a iPhone 12, 13, 14 e altri telefoni dotati di questa funzione

Ricarica via cavo: collegare il caricabatterie e il telefono tramite cavo di ricarica

SPECIFICHE

- Ricarica rapida 22.5W + caricabatteria wireless 15W
- Tipo di batteria: polimeri di litio
- Capacità: 10000 mAh
- Ingresso/Uscita porta USB-C™: 5V/3A, 9V/2A, 2V/1.5A
- Uscita porta USB: 4.5V/3A, 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A
- Uscita wireless per iPhone: 15 W (compatibile 10 W, 7,5 W e 5 W)
- Uscita wireless per AirPods: 5 W
- Uscita wireless per iWatch o Huawei Watch: 3 W

LA CONFEZIONE CONTIENE

1. 1x Power bank 10000mAh
2. 1x Cavo di ricarica USB-C™
3. Manuale utente

MANUTENZIONE

Pulire solo con un panno asciutto. Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.

GARANZIA

Non sarà accettata alcuna garanzia o responsabilità in relazione a cambiamenti e modifiche del prodotto o a danni determinati dall'uso improprio del prodotto stesso.



In conformità alla normativa RAEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il presente prodotto deve essere consegnato ai punti di raccolta preposti allo smaltimento e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Contattate le autorità locali competenti per ottenere informazioni in merito allo smaltimento corretto della presente apparecchiatura.



Con il marchio CE, Techly[®] garantisce che il prodotto è conforme alle norme e direttive europee richieste.

Tutti i diritti riservati. I marchi e nomi commerciali sopra indicati appartengono ai rispettivi proprietari.

MANUALE UTENTE

Gentile Cliente,

Grazie per aver acquistato questo prodotto Techly. Per prestazioni e sicurezza ottimali, leggere attentamente queste istruzioni prima di collegare, utilizzare o regolare questo prodotto. Conservare questo manuale per riferimento futuro.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

USO PREVISTO



Non è consentito utilizzare il dispositivo in modi diversi da quelli descritti in questo manuale utente. Se non si rispettano queste indicazioni e note sulla sicurezza, potrebbero verificarsi incidenti mortali, lesioni e danni a persone e proprietà.



ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
NON APRIRE



Per ridurre il rischio di scosse elettriche, questo prodotto deve essere aperto SOLO da un tecnico autorizzato quando è richiesta assistenza. Scollegare il prodotto

dalla rete elettrica e da altre apparecchiature in caso di problemi. Non esporre il prodotto ad acqua o umidità.

- Questo prodotto non è un giocattolo e non è destinato ai bambini, perché contiene piccole parti che possono essere ingerite e possono ferire se utilizzate in modo inappropriato!
- Si prega di rimuovere i materiali di imballaggio, perché i bambini potrebbero tagliarsi con essi mentre giocano. Inoltre, c'è il rischio di ingestione e inalazione accidentali.
- Evitare luoghi con alte temperature o umidità o luoghi che potrebbero entrare in contatto con l'acqua, il che potrebbe causare guasti o incendi.
- Non modificare e alterare il prodotto e gli accessori! Non utilizzare parti danneggiate.
- Non far cadere, non smontare, forare, bagnare, esporre all'umidità e schiacciare il power bank.
- Non caricare un dispositivo non compatibile con il power bank, perché potrebbe causare guasti o incendi.

Il prodotto è un caricabatterie di emergenza con batteria al litio integrata ad alta capacità. Adatto per caricare iPhone, iWatch, AirPods, tutti i telefoni cellulari, tablet PC, fotocamere, PDA, PSP, MP3, MP4 e altri dispositivi digitali.