









Dell Pro 75 Plus 4K Touch-monitor

P7525QT







USB-A USB-B




HDMI HDMI






D D





USB-C USB-C




































Dell Manager voor beeldschermen en
randapparatuur
Dell.com/support/ddpm



Serieschakeling



Dell.com/support/P7525QT