



Philips Collection Daily Bouilloire - reconditionné

HD9350/94R1

- Métal
- Couvercle à ressort
- Voyant
- 1,7 l

Conçue pour durer

Pour une utilisation quotidienne prolongée et fiable

- Enrouleur de cordon facilitant le rangement et l'ajustement de la longueur
- Bouilloire sans fil avec base 360°
- Acier inoxydable de qualité alimentaire (SUS304)
- Remplissage facile par le couvercle ou le bec verseur
- Indicateur du niveau d'eau facile à lire
- Résistance plate pour une ébullition rapide
- Un filtre micro-perforé piège les petites particules de calcaire
- Multiples systèmes de sécurité contre la marche à vide
- Couvercle à ressort à ouverture large pour le nettoyage
- Voyant lumineux lorsque la bouilloire est allumée
- Économisez jusqu'à 66 % d'énergie grâce aux indicateurs du nombre de tasses
- Contrôleur Strix

Points forts

Enrouleur de cordon dissimulé



Le cordon s'enroule sous la base, pour vous permettre d'adapter sa longueur à toutes les cuisines et pour faciliter le rangement.

Base 360° sans fil



La bouilloire sans fil repose sur une base 360°, ce qui la rend facile à soulever et à remettre en place.

Pièces métalliques qualité alimentaire

Pièces métalliques en acier inoxydable de qualité alimentaire (SUS304) pour assurer une eau saine et pure.

Remplissage facile




Vous pouvez remplir la bouilloire par le bec verseur ou en ouvrant le couvercle à ressort.

Indicateur du niveau d'eau



Le niveau d'eau est facile à vérifier grâce à un indicateur situé sous la poignée.

Résistance plate



Une résistance non-visible en inox assure une ébullition rapide et un nettoyage facile de la bouilloire électrique.

Filtre micro-perforé



Un filtre micro-perforé amovible au niveau du bec verseur piège les petites particules de calcaire mesurant plus de 200 microns pour que votre eau reste limpide.

Multiplés systèmes de sécurité



Multiplés systèmes de sécurité contre le fonctionnement à vide, avec arrêt automatique quand l'eau est prête.

Couvercle à ressort à ouverture large*



Appuyez simplement sur le bouton pour ouvrir le couvercle, sans risque de contact avec la vapeur. La large ouverture simplifie le nettoyage.

