



Important!



Before putting your MD24 Series JBOD into service, be sure to update the iDRAC version and update the PERC or HBA firmware to the latest versions found on Dell.com/support.

Wichtig!

Bevor Sie Ihren JBOD der MD24-Serie in Betrieb genommen haben, müssen Sie die iDRAC-Version aktualisieren und die PERC- oder HBA-Firmware auf die neuesten Versionen aktualisieren, die auf Dell.com/support zu finden sind.

Importante

Antes de poner el JBOD de la serie MD24 en funcionamiento, asegúrese de actualizar la versión de iDRAC y actualizar el firmware de PERC o HBA a las versiones más recientes que se encuentran en Dell.com/support.

Important !

Avant de mettre en service votre JBOD série MD24, assurez-vous de mettre à jour la version de l'iDRAC et de mettre à jour le firmware PERC ou HBA vers les dernières versions disponibles sur Dell.com/support.

重要

MD24 シリーズ JBOD をサービスに入れる前に、必ず iDRAC バージョンをアップデートし、PERC または HBA ファームウェアを Dell.com/support にある最新バージョンにアップデートしてください。

중요!

MD24 시리즈 JBOD 를 서비스에 적용하기 전에 iDRAC 버전과 PERC 또는 HBA 펌웨어를 Dell.com/support 에 있는 최신 버전으로 업데이트하십시오.

重要说明!

在将 MD24 系列 JBOD 投入使用之前，请务必更新 iDRAC 版本，并将 PERC 或 HBA 固件更新至 Dell.com/support 上提供的最新版本。



0K1H4NA00