TOOQ

COMETA

FS1184M-B

Manual de usuario

SOPORTE DE SUELO CON RUEDAS 37”-70”

VESA: 200x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400

37”- 70”

70 kg	5 kg	5 kg
Para TV	Para bandeja	Para webcam

Contenido



A (x1)



B (x1)



C (x1)



D (x1)



E (x1)



F (x2)



G (x1)



H (x1)



I (x1)



J (x1)



K (x1)

L (x1)



M (x4)

N (x1)

O (x1)
10 mm

P (x1)
17 mm



Q (x4)
17 mm

ES

Contenido

P-A (x3)
M4x6

P-B (x2)
M4x6

P-C (x2)
M6x10

P-D (x4)
M6x18



P-E (x4)
M6x18



P-F (x12)
M8x16



P-G (x6)
M8x25

P-H (x2)
M6

P-I (x8)
D6

P-J (x2)



M-A (x4)
M5x14



M-B (x4)
M6x14



M-C (x4)
M6x30



M-D (x4)
M8x30



M-E (x4)
M8x50



M-F (x4)
D5-D8

M-G (x8)
Ø15xØ8x5



M-H (x2)
Ø15xØ8x15

ES

Antes de comenzar la instalación

• Lea el manual de instrucciones, si tiene alguna duda respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.
• Asegúrese de haber recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna pieza o es defectuosa comuníquese con su distribuidor local.

• La instalación de productos de mayor peso al indicado puede ocasionar inestabilidad y posibles lesiones personales.
• Los soportes deben ensamblarse tal como se especifica en las instrucciones de montaje. Una instalación incorrecta puede ocasionar fallos en el producto y serias lesiones personales.
• Se debe usar material de seguridad y herramientas adecuadas. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
• Asegúrese de que la superficie de fijación puede aguantar de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes.
• Use los tornillos de montaje suministrados y NO LOS APRIETE DEMASIADO.
• Este producto contiene piezas pequeñas que podrían ser un peligro de asfixia si se ingiere. Mantenga estos productos lejos de los niños.
• Este producto está destinado solo para uso en interiores. Su uso en el exterior no solo dañará el producto sino que también puede ocasionar lesiones personales.
• Consulte aquí la garantía del producto.

ES

Instalación



1

ES

Instalación





Nota: Si las ruedas no tocan el suelo, afloje las tuercas, ajuste las ruedas a la posición adecuada y, a continuación, apriete las tuercas como se muestra.

ES

Instalación

CUIDADO: Ajuste la altura en este paso (no suelte mientras ajusta). No ajuste después del montaje, ya sea cargado o descargado.



Las marcas de altura representan la distancia desde el suelo hasta el centro de la pantalla del televisor.

Instalación



Instalación









ES

Instalación





Instalación





Instalación

Nota: Si la pantalla no se detiene en la posición deseada, ajuste los dos tornillos laterales alternativamente como se muestra.







¡Entérate de todas nuestras novedades!

Síguenos en redes sociales

©2025 by TooQ Technology, S.L.
All Rights Reserved.
tooq.com