











Dell 24/27 Plus Monitor
S2425HSM/S2725HSM
Schnellstartanleitung





























1




2




3





Display- und Peripheriegeräte-Manager
Dell.com/support/ddpm



Dell.com/support/S2425HSM
Dell.com/support/S2725HSM