


ES Instrucciones de montaje
UK Assembly guide
FR Instructions d'assemblage
DE Montageanleitung
IT Istruzioni di montaggio
PT Instruções de montagem



ES

Instrucciones de uso y advertencias

Recomendado para niño/a(s) de 3 a 7 años de edad.

Conservar esta dirección para futura referencia.

ADVERTENCIA

Este patinete o triciclo debe usarse con prudencia, puesto que requiere habilidad, para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o a terceros. Asegurarse de que todos los dispositivos de bloqueo estén colocados. Se recomienda el uso de equipos de protección como casco, guantes, rodilleras y coderas. No utilizar en lugares con tráfico.

Ref. 90004/90010 peso máximo recomendado: 50 kgrs.

Ref. 90015 peso máximo recomendado: 60 kgrs.

¡Advertencia! Montar y utilizar bajo la supervisión de un adulto. No utilizar en las proximidades de escaleras, entradas con pendiente, colinas, calzadas, senderos, zonas de piscina. Llevar siempre zapatos.

No permitir su uso a más de 1 usuario.

Instrucciones de mantenimiento

Comprobar regularmente el estado del ensamblaje de dirección, las empuñaduras del manillar, las ruedas y las piezas metálicas.

Si los cojinetes de nilón del tubo de dirección o de las ruedas traseras generaran ruido, éstos se lubricarán con grasa sin ácido o aceite.

Utilizar exclusivamente recambios originales.

DE

Gebrauchsanweisung und Warnhinweise

Für Kind/Kinder im Alter von 3-7 Jahren.

Dieses Anleitung aufbewahren, enthält Herstellerangabe.

VORSICHT!

Dieser Roller oder Dreirad sollte mit Vorsicht verwendet werden, da es Geschick erfordert Stürzen oder Kollisionen auf den Benutzer oder an Dritten Verletzungen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass alle Verriegelungsvorrichtungen vorhanden sind, die Verwendung von Schutzausrüstung wie Helme, Handschuhe, Knieschützer und Ellbogenschützer werden empfohlen. Nicht in Fahrspuren fahren nicht.

Artikel 90004/90010 max. gewicht empfohlen: 50 kg.

Artikel 90015 max. gewicht empfohlen: 60 kg.

Vorsicht! Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen.

Dieser Artikel darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen montiert werden. Nicht in der Nähe von Stufen, abschüssigen Auffahrten, Hügeln, Straßen, Wegen oder im Bereich von Schwimmbecken benutzen. Immer Schuhe tragen. Nicht mit mehr als 1 Benutzer.

Hinweise zur Instandhaltung

Den Zustand der Lenkung, der Lenkergriffe, der Räder und der Metallteile von Zeit zu Zeit überprüfen.

Wenn die Nylonlager im Gabelschaft oder an den Hinterrädern Geräusche verursachen, diese mit säurefreiem Fett oder Öl schmieren.

Nur Original-Ersatzteile verwenden.

GB

Instruction for Use and Warnings

Suitable for child/children of 3-7 years.

Keep this address for future reference.

WARNING

This scooter or tricycle should be used with caution, since it requires skill to avoid falls or collisions causing injury to the user or to third parties. Ensure that all locking devices are in place. The use of protective equipment such as helmets, gloves, knee pads and elbow pads are recommended.

Do not ride in traffic lanes.

Item 90004/90010 max. weight recommended: 50 Kg.

Item 90015 max. weight recommended: 60 Kg.

Warning! Assembly & adult supervision required. Assembly by an adult. Never use near steps, sloped driveways, hills, roadways, alleys, swimming pool areas.

Always wear shoes.

Never allow more than 1 user.

Maintenance instructions

Check condition of steering assembly, handlebar grips, wheels and metals parts from time to time.

If nylon bearings in head tube or rear wheels make noise lubricate with acid free grease or oil.

Use original spare parts only.

IT

Istruzioni per l'uso e di avvertimento

Consigliato per bambini dai 3 ai 7 anni.

Conservare per futura referenza.

AVVERTIMENTO

Questo scooter o triciclo deve essere usato con cautela, dal momento che richiede abilità per evitare cadute e collisioni con conseguenti lesioni all'utente o a terzi. Assicurarsi che tutti i dispositivi di bloccaggio sono a posto. Si raccomanda l'uso di dispositivi di protezione come caschi, guanti, ginocchiere e gomitiere. Non guidare in corsie.

Articolo 90004/90010 peso massimo raccomandato: 50 kg.

Articolo 90015 peso massimo raccomandato: 60 kg.

ATTENZIONE - Questo articolo deve essere assemblato da un adulto. Uso sotto supervisione di un adulto.

Non utilizzare vicino scale , pendenze, ecc.

Indossare sempre le scarpe.

Non permettere l'uso di più 1 utente.

Istruzioni di manutenzione

Controllare regolarmente il montaggio di sterzo , impugnatura del manubrio , ruote e parti metalliche.

Se i cuscinetti in nylon di il tubo la direzione o le ruote posteriori fare rumore questi devono essere lubrificati con grasso liquido .

Utilizzare solo ricambi originali.

FR

Mode d'Emploi et Mises en Garde

Conçu pour porter enfant(s) de 3-7 ans.

Conservez cette adresse pour référence ultérieure.

ATTENTION

Ce scooter ou tricycle doit être utilisé avec prudence, car il exige des compétences pour éviter les chutes ou collisions causant des blessures à l'utilisateur ou à des tiers. Veiller à ce que tous les dispositifs de verrouillage sont en place. L'utilisation d'équipements de protection tels que les casques, gants, genouillères et coudières sont recommandés.

Ne pas rouler dans les voies de circulation.

Article 90004/90010 charge maximum recommandé: 50 Kg.

Article 90015 charge maximum recommandé: 60 Kg.

Attention! Ne doit jamais être utilisé par les enfants hors de la surveillance d'un adulte. Cet article doit être assemblé par un adulte. Ne doit jamais être utilisé à proximité ou sur des escaliers, des voies d'accès ou des terrains en dénivelé, des chaussées, des allées ou des plages de piscines. Les enfants devront porter des chaussures. Ne doit jamais porter plus de 1 utilisateur.

Entretien

Vérifier régulièrement le serrage du guidon, les poignées de guidon, les roues et les pièces métalliques.

Si les roulements nylon des roues arrière font du bruit, les lubrifier avec de la graisse sans acide ou de l'huile.

Employer uniquement les pièces de rechange d'origine.

PT

Instruções e de alerta

Recomendado para crianças de 3 a 7 anos de idade.

Guarde este para referência futura.

ALERTA

Este patinete ou triciclo deve ser usado com cautela, uma vez que requer habilidade para evitar quedas ou colisões ferimentos ao usuário ou a terceiros. Certifique-se de que todos os dispositivos de bloqueio estão no lugar. o uso de equipamentos de proteção, como capacetes, luvas, joelheiras e cotoveleiras são recomendados.

Não ande em faixas de tráfego.

Artigo 90004/90010 peso máximo recomendado: 50 kg.

Artigo 90015 peso máximo recomendado: 60 kg.

AVISO - Este artigo deve ser montado por um adulto. Usar baixo a supervisão de um adulto.

Não utilize na proximidade de escadas, rampas, etc.

Sempre use sapatos.

No permitir o uso a mais de um usuário.

Instruções de manutenção

Verificar regularmente o estado de montagem direção, punhos do guidão, rodas e partes metálicas.

Se os rodamentos de nylon do tubo de direção ou as rodas traseiras gerar ruído, estes são lubrificados com graxa líquida.

Usar somente peças de reposição originais.