



Philips Série 3000 Cafetière filtre Philips - reconditionné

HD7411/00R1

- Découvrez l'ensemble petit-déjeuner complet série 3000
- Du réconfort à chaque gorgée
- Un design raffiné, une touche de modernité dans n'importe quelle cuisine

Savourez un café frais, tous les jours, avec style.

Un café chaud et aromatique, préparé à votre façon.

- Ensemble petit-déjeuner complet avec bouilloire et cafetière
- Savourez jusqu'à dix tasses de café chaud grâce à la verseuse de 1,25 l
- Savourez votre café avec le mode Maintien au chaud
- Le filtre permanent garantit une saveur optimale de votre café
- Servez-vous un café à tout moment grâce au système anti-goutte
- Un remplissage précis avec l'indicateur de niveau d'eau
- Une préparation sûre avec la fonction Arrêt automatique après utilisation

Découvrez l'ensemble petit-déjeuner complet série 3000, Du réconfort à chaque gorgée, Un design raffiné, une touche de modernité dans n'importe quelle cuisine

HD7411/00R1

Points forts

Ensemble petit-déjeuner complet



Découvrez notre ensemble petit-déjeuner complet série 3000 avec bouilloire et cafetière filtre assorties. Démarrez la journée avec style !

Verseuse de 1,25 l



Préparez plus de café pour le savourer plus longtemps. La verseuse en verre de 1,25 l vous permet de préparer jusqu'à 10 tasses de votre café préféré.

Mode Maintien au chaud



Une fois le café prêt, la cafetière passe automatiquement en mode Maintien au chaud pendant 30 minutes, pour que vous puissiez savourer votre café plus longtemps.

Filtre permanent



Le filtre permanent garantit que chaque préparation est optimale pour extraire le plus de saveur et d'arôme possible. Pas besoin d'utiliser des filtres en papier supplémentaires, qui peuvent affecter le goût de votre café.

Système anti-goutte



Inutile d'attendre que la verseuse soit pleine. Retirez-la quand vous le souhaitez sans en perdre une goutte. Prenez une pause-café revigorante à tout instant, avec l'assurance d'une souplesse et d'une maîtrise totales.

Indicateur du niveau d'eau



Ne vous posez plus de questions ! L'indicateur de niveau d'eau vous permet d'ajouter la quantité d'eau exacte pour le nombre de tasses souhaité, garantissant la saveur parfaite pour chaque préparation.

Arrêt automatique



Après chaque préparation, la cafetière maintient le café chaud pendant 30 minutes, puis elle s'éteint automatiquement, pour votre tranquillité d'esprit.

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Longueur du cordon: 0,8 m $\pm$ 0,05 m
Matériau principal: Plastique
Matériau secondaire: Verre
Réglages prédéfinis: Non
Fonctions: Filtre
Capacité du réservoir: 1,25 l
Pieds antidérapants: Oui
Couvercle transparent: Non
Interface: Non
Range-cordon: Oui
Fonction de maintien au chaud: Oui
Minuteur: Non
Bouton marche/arrêt intégré: Oui
Thermostat réglable: Non
Voyant d'alimentation: Oui
Indicateur de niveau: 1,25 l
Matériau du bol: Verre
Fonction Pulse: Non
Connectivité Internet: Non
Compatibilité domotique: Non
Garantie: 2 ans

Caractéristiques techniques

Puissance: 915-1 080 W
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50-60 Hz
Quantité dans le lot: 4
Batterie: Non

Fonction de sécurité

Certification de sécurité: Oui
Arrêt automatique: Oui
Verrouillage enfant: Non

Poids et dimensions

Longueur du produit: 31,57
Largeur du produit: 16,86
Hauteur du produit: 32,88
Poids du produit: 1,5
Longueur de l'emballage: 19,4
Largeur de l'emballage: 32
Hauteur de l'emballage: 35,5
Poids de l'emballage: 2,08

Durée de vie

Boîtier: > 90 % de contenu recyclé
Manuel d'utilisation: 100 % de papier recyclé

Pays d'origine

Fabriqué en: Chine

