

# **Aplikacja mobilna Dell Audio**

## **Podręcznik użytkownika**

# Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

---



**UWAGA:** Napis „UWAGA” wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadane urządzenie.



**PRZESTROGA:** Napis PRZESTROGA wskazuje na ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych w razie nieprzestrzegania instrukcji.



**OSTRZEŻENIE:** Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

# Spis treści

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Omówienie .....</b>                                | <b>4</b>  |
| <b>Pobieranie i instalacja .....</b>                  | <b>5</b>  |
| <b>Interfejs użytkownika .....</b>                    | <b>5</b>  |
| <i>Przewodnik dla początkujących .....</i>            | <i>6</i>  |
| <i>Pierwsze połączenie .....</i>                      | <i>7</i>  |
| <i>Typy połączeń .....</i>                            | <i>9</i>  |
| <i>Usuwanie urządzenia .....</i>                      | <i>12</i> |
| <i>Zarządzanie hałasem .....</i>                      | <i>13</i> |
| Aktywna redukcja szumów .....                         | 13        |
| Współpraca .....                                      | 15        |
| Multimedia .....                                      | 17        |
| <i>Zautomatyzowane działania .....</i>                | <i>18</i> |
| Wykrywanie noszenia .....                             | 18        |
| <i>Ustawienia urządzeń .....</i>                      | <i>20</i> |
| <i>Informacje o urządzeniu/stanie .....</i>           | <i>21</i> |
| <i>Ustawienia aplikacji .....</i>                     | <i>22</i> |
| <i>Znajdź moje słuchawki .....</i>                    | <i>23</i> |
| <i>Elementy sterujące słuchawkami .....</i>           | <i>26</i> |
| <b>Aktualizacje oprogramowania wewnętrznego .....</b> | <b>29</b> |
| <b>Aktualizacje oprogramowania .....</b>              | <b>30</b> |

# Omówienie

---

Aplikacja mobilna Dell Audio zapewnia następujące funkcje:

- Parowanie/rozłączanie obsługiwanych urządzeń audio firmy Dell przez Bluetooth® (Bluetooth® LE).
- Wyświetlanie informacji o urządzeniu, takich jak wersja oprogramowania wewnętrznego i stan baterii.
- Konfigurowanie ustawień urządzenia audio, takich jak:
  - Korektor
  - Ustawienia wstępne profilu audio
  - Aktywna redukcja szumów (ANC)
  - Wykrywanie noszenia i automatyczne działania
- Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego urządzenia audio.

# Pobieranie i instalacja

---

Użytkownicy mogą pobrać i zainstalować aplikację mobilną Dell Audio ze sklepu Apple App Store lub Google Play. (Dostępność może się różnić w zależności od regionu geograficznego)




**UWAGA: obsługa wyłącznie telefonów komórkowych z systemem Android 11 lub iPhone'ów z systemem iOS 14 (lub nowszym).**

## Interfejs użytkownika


---

Po pomyślnym zainstalowaniu aplikacji mobilnej Dell Audio na telefonie komórkowym jej ikona jest wyświetlana zgodnie z poniższym.




Użytkownicy powinni upewnić się, że urządzenie audio firmy Dell jest wystarczająco naładowane przed uruchomieniem aplikacji mobilnej Dell Audio, aby zapobiec przerwaniu procesu parowania s.

## Przewodnik dla początkujących



Po zakończeniu lub pominięciu wprowadzenia zostanie wyświetlony ekran główny, na którym będzie dostępna pełna lista obsługiwanych urządzeń. Wybierz urządzenie, a aplikacja przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji urządzenia.




## Pierwsze połączenie

Proces połączenia może się różnić w zależności od produktu (np. kolor wskaźnika LED, słowa monitu głosowego itp.) Wybierz urządzenie z aplikacji na stronie „Wybierz urządzenie”, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji na ekranie. Dostęp do strony „Wybierz swój sprzęt” możesz uzyskać po ukończeniu Przeglądu przy pierwszym użyciu lub dodając kolejne urządzenia audio.


## Przebieg parowania/łączenia urządzenia:

1. Włącz funkcję Bluetooth w ustawieniach urządzenia mobilnego.



Funkcja Bluetooth jest włączona.

2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby uruchomić tryb parowania. Usłyszysz komunikat głosowy o parowaniu Bluetooth. Dioda LED zasilania miga szybko, gdy urządzenie jest gotowe do parowania. Po sparowaniu zostanie odtworzony ton z potwierdzeniem.
3. Wybierz urządzenie Dell na stronie Bluetooth na urządzeniu mobilnym i nawiąż połączenie.



Urządzenie jest połączone

4. Otwórz aplikację mobilną Dell Audio. Urządzenie audio zostanie automatycznie połączone z aplikacją za pośrednictwem funkcji Automatyczne połączenie.



**UWAGA:** Powyższa sekcja przedstawia ogólny przepływ parowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji DAMA, aby uzyskać szczegółowy przewodnik dla każdego urządzenia audio.

## Typy połączeń

Po dodaniu urządzenia audio firmy Dell do listy Bluetooth telefonu komórkowego można go podłączyć do aplikacji mobilnej Dell Audio za pośrednictwem 2 typów połączeń: Automatyczne połączenie i Ręczne połączenie w zależności od kilku czynników.

### a. Automatyczne łączenie

- Tylko 1 aktywne urządzenie audio firmy Dell podłączone z listą Bluetooth telefonu
- Nie ma innych aktywnych połączeń urządzenia audio firmy Dell z aplikacją mobilną Dell Audio


### b. Połączenie ręczne

- Więcej niż 1 aktywne urządzenie audio firmy Dell połączone z listą Bluetooth telefonu
- Istnieją aktywne połączenia urządzeń audio Dell z aplikacją mobilną Dell Audio



**UWAGA:** urządzenie audio musi być połączone z listą Bluetooth telefonu, aby połączyć się z aplikacją za pomocą jednej z powyższych metod połączenia.

## Dodawanie kolejnych urządzeń audio




Kliknij przycisk „+” w prawym górnym rogu, aby dodać kolejne urządzenie audio do aplikacji mobilnej Dell Audio.



**UWAGA:** Aplikacja mobilna Dell Audio może przechowywać do 3 urządzeń audio, ale może aktywnie obsługiwać tylko jedno połączenie urządzenia jednocześnie. Jeśli inne urządzenie jest aktywnie połączone z aplikacją, poprzednie urządzenie zostanie odłączone od aplikacji. W dowolnym momencie za pośrednictwem aplikacji można podłączyć tylko 1 urządzenie.




Podłączono



Rozłączono



**UWAGA:** Aplikacja mobilna Dell Audio może przechowywać w pamięci do 3 urządzeń bezprzewodowych. Użytkownik może poruszać się po liście zapisanych urządzeń za pomocą przycisków DALEJ i WSTECZ, ale aktywowane zostanie tylko jedno połączenie. Dotknięcie ustawień audio na ekranie odłączonego urządzenia spowoduje uruchomienie skanowania i próbę wznowienia połączenia.




## Usuwanie urządzenia

Zapisane połączenia z urządzeniem audio można usunąć z aplikacji mobilnej Dell Audio za pomocą opcji **Usuń urządzenie**. Usuwając urządzenie audio z aplikacji mobilnej Dell Audio, użytkownicy nie będą mogli przeprowadzić zaawansowanej personalizacji i kontroli nad urządzeniem audio.



**UWAGA:** Usunięcie urządzenia audio z aplikacji mobilnej Dell Audio nie powoduje usunięcia parowania Bluetooth między urządzeniem audio a telefonem komórkowym. Użytkownicy nadal będą mogli korzystać z urządzenia audio jako wyjścia i wejścia audio przez Bluetooth.



Usuwanie urządzenia

Aby całkowicie usunąć urządzenie audio z telefonu komórkowego, użytkownicy muszą usunąć parowanie Bluetooth z ustawień Bluetooth telefonu komórkowego.

## Funkcje urządzenia audio

---


### Zarządzanie hałasem

#### Aktywna redukcja szumów

- Włącz funkcję aktywnej redukcji szumów, aby wyeliminować szumy w tle i otoczeniu. [1].
- Dostosuj zrozumiałość, aby kontrolować poziom dźwięku otoczenia. [2]




**UWAGA:** te funkcje dotyczą tylko modeli WL5024 i WL7024



- 1 Aktywna redukcja szumów
- 2 Poziom zrozumiałości

Możesz wyświetlić lub zmienić inne ustawienia urządzenia w sekcji **Tryby audio**.




## Współpraca

- Włącz funkcję inteligentnej redukcji szumów mikrofonu, aby ograniczyć wszelkie szumy z otoczenia, dzięki czemu Twój głos będzie wyraźnie słyszalny. [1]
- Zdecyduj, na ile słyszalny ma być Twój głos podczas połączenia, przesuwając suwak Samosłyszalność. [2].




### UWAGA:

1. Te funkcje mają zastosowanie tylko podczas rozmowy telefonicznej.
2. Konfiguracja samosłyszalności nie jest dostępna, gdy urządzenie jest w trybie „Przezroczystość” (sekcja Kontrola hałasu).



1 Redukcja szumów  
w mikrofonie

2 Samosłyszalność






**UWAGA:** niektóre urządzenia audio mają zaawansowane możliwości dostosowywania redukcji szumów mikrofonu dla dźwięku przychodzącego i wychodzącego.

## Multimedia

- W zależności od pożądanego dźwięku urządzenia audio obsługiwane przez aplikację mobilną można wybrać tryb Domyślny, Wzmocnienie tonów niskich, Wzmocnienie mowy, Wzmocnienie tonów wysokich i Niestandardowy. [1].
- Aby zmienić poziom tonów niskich, średnich lub wysokich, w sekcji Korektor dźwięku przesunąć suwak do odpowiedniego zakresu. [2]



**UWAGA:** te funkcje multimedialne nie mają zastosowania podczas połączeń.



1 Ustawienia wstępne wyjścia audio

2 Korektor dźwięku


## Zautomatyzowane działania

### Wykrywanie noszenia

Możesz włączyć wykrywanie noszenia, aby aktywować automatyczne działania po zdjęciu zestawu słuchawkowego. [1].

- Włącz funkcję wstrzymania odtwarzania muzyki, aby automatycznie wstrzymać odtwarzanie muzyki po zdjęciu urządzenia i wznowić je po ponownym założeniu. [2].

- Włącz funkcję wyciszania mikrofonu, aby automatycznie wyciszyć mikrofon po zdjęciu urządzenia. [3].
- Włącz funkcję odbierania połączeń, aby automatycznie odbierać połączenia po obniżeniu mikrofonu. [4].




1. Wykrywanie obecności zestawu na uszach
2. Wstrzymanie odtwarzania muzyki
3. Wyciszenie mikrofonu
4. Odbieranie połączeń




#### UWAGA:

1. Te funkcje nie są dostępne w przypadku modelu SL525 WL3024.
  2. Ustawienie czułości dla WL5024 ma zastosowanie do funkcji Wykrywanie obecności zestawu na uszach.
- Funkcja szybkiej pauzy jest dostępna tylko dla modelu WL7024. Umożliwia wstrzymanie przesyłania multimediów, gdy użytkownik zdejmuje muszlę po dowolnej stronie.



## Ustawienia urządzeń

- Włącz funkcję lampki zajętości dla zestawu słuchawkowego, aby podczas rozmowy telefonicznej włączał się wskaźnik świetlny. [1].
- Włącz funkcję przewodnika głosowego, aby usłyszeć monity dźwiękowe i komunikaty dotyczące funkcji urządzenia: [2]
  - Pełny: pełny zestaw monitów głosowych
  - Minimalny: tylko podstawowe monity głosowe
- Czas braku aktywności można dostosować, aby automatycznie wyłączyć dowolne urządzenie. [3].




1 Lampka zajętości

2 Przewodnik głosowy

3 Automatyczne  
wyłączanie


## Informacje o urządzeniu/stanie

Po podłączeniu urządzenia wyświetlane są informacje, w tym o poziomie naładowania baterii, identyfikatorze urządzenia i wersji oprogramowania wewnętrznego.



## Ustawienia aplikacji

W tym menu użytkownicy mogą sprawdzać i aktualizować oprogramowanie wewnętrzne urządzenia audio oraz włączać/wyłączać udostępnianie danych urządzenia firmie Dell.



- 1 Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego
- 2 Udostępnianie danych firmie Dell



### UWAGA:

1. Użytkownicy mogą sprawdzać aktualizacje oprogramowania ręcznie, klikając opcję „Sprawdź aktualizacje” w sekcji „Ustawieniach aplikacji”. [1].
2. Włączając opcję „Pomóż ulepszać nasze produkty”, użytkownicy zgadzają się, że aplikacja gromadzi i wysyła do firmy Dell dane diagnostyczne związane z urządzeniami audio, takie jak dzienniki danych awarii. [2].

## Znajdź moje słuchawki


Funkcja Znajdź moje słuchawki jest dostępna w aplikacji mobilnej Dell Audio w wersji 1.1.1 i nowszych. Umożliwia użytkownikom śledzenie lokalizacji obsługiwanych słuchawek dousznych.

- Możesz zobaczyć lokalizację słuchawek dousznych, w której były ostatnio podłączone do telefonu, zanim połączenie zostało utracone. [1].
- Możesz kliknąć ikonę nawigacji w domyślnej aplikacji mapy (np. Mapy iOS, Mapy Google w systemie Android) na telefonie, aby wyznaczyć trasę do słuchawek dousznych. Jeśli nie zainstalowano żadnej aplikacji mapy na telefonie użytkownika, mapa zostanie uruchomiona przez przeglądarkę internetową. [2].
- Po włączeniu opcji „Powiadom o pozostawieniu słuchawek” aplikacja wyśle powiadomienie w przypadku, gdy słuchawki znajdą się poza zasięgiem połączenia Bluetooth telefonu komórkowego. [3].
- Słuchawki douszne emitują dźwięk po kliknięciu przycisku „Odtwórz dźwięk”, co pomaga zlokalizować słuchawki, gdy są w zasięgu telefonu. [4].



### UWAGA:

1. Ta funkcja nie jest obecnie obsługiwana w Chinach na urządzeniach mobilnych, na których aplikacja mobilna Dell Audio została pobrana ze sklepu Tencent Store.
2. Użytkownicy będą musieli przyznać aplikacji mobilnej Dell Audio uprawnienia do lokalizacji i powiadomień, aby korzystać z funkcji „Znajdź moje słuchawki”.




1. Ostatnio widoczne


2. Nawiguj do słuchawek dousznych

3. Powiadom o pozostawieniu słuchawek

4. Odtwórz dźwięk




Włącz dostęp do lokalizacji  
w systemie iOS




Włącz dostęp do  
lokalizacji w systemie  
Android

## Elementy sterujące słuchawkami

- Elementy sterujące gestami urządzeń audio można dostosować w ustawieniach „Elementy sterujące słuchawkami”.




Uzyskaj dostęp do elementów sterujących słuchawkami dousznymi za pomocą karty „Elementy sterujące słuchawkami”



Każda słuchawka douszna może obsługiwać różne funkcje sterowania gestami.

Microsoft Teams Controls to zestaw elementów sterujących gestami zaprojektowany do integracji z aplikacją komputerową Microsoft Teams na obsługiwanych urządzeniach audio firmy Dell.




#### **UWAGA:**


**Microsoft Teams Controls obsługuje aplikację komputerową Microsoft Teams w systemie Windows tylko po podłączeniu do komputera za pośrednictwem bezprzewodowego odbiornika USB.**

# Aktualizacje oprogramowania wewnętrznego


W przypadku nowych aktualizacji oprogramowania wewnętrznego urządzeń podłączonych do aplikacji mobilnej Dell Audio użytkownicy mogą pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje oprogramowania wewnętrznego lub zignorować aktualizacje oprogramowania wewnętrznego urządzenia.



1. Powiadomienie wyskakujące



2. Ustawienia aplikacji



3. Więcej ustawień



## UWAGA:

Użytkownik może przeprowadzić aktualizację oprogramowania wewnętrznego urządzeń audio za pomocą 3 metod:

1. Aplikacja mobilna Dell Audio poinformuje użytkowników za pomocą powiadomień wyskakujących, gdy będą dostępne nowe aktualizacje oprogramowania dla podłączonych urządzeń. [1].

2. Użytkownicy mogą sprawdzać aktualizacje oprogramowania ręcznie, klikając opcję „Sprawdź aktualizacje” w sekcji „Ustawieniach aplikacji”. [2].
3. Użytkownik może również aktualizować oprogramowanie wewnętrzne dla każdego podłączonego urządzenia osobno w sekcji „Więcej ustawień”. [3].

## Aktualizacje oprogramowania

---

Aktualizację oprogramowania aplikacji mobilnej Dell Audio można przeprowadzić za pośrednictwem sklepu iOS App Store, sklepu Google Play i sklepu Tencent Store. Użytkownik może sprawdzać w odpowiednich sklepach z aplikacjami, czy są dostępne nowe aktualizacje.