


Philips
Socle



CRP683

Pour maintenir votre téléviseur en place

Vérifier les données de compatibilité

Ce support maintient votre téléviseur en place. Pour un confort de vision incomparable !

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Rénovez facilement votre produit avec des pièces d'origine Philips

PHILIPS

Caractéristiques

Pièce remplaçable

- Adaptée aux types de produits :: 37PFL7403D/10
- Adapté aux types de produits: 37PFL5603/60,

37PFL5603D/10, 37PFL5603H/10, 37PFL5603S/60,
37PFL7403H/10, 37PFL7603/60, 37PFL7603D/10,
37PFL7603H/10, 37PFL7603S/60

Points forts

Rénovation facile avec des pièces de rechange

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.



Date de publication
2016-04-26

Version: 2.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com