



Philips
Télécommande pour
lecteur/enregistreur de
DVD

Pour HDRW720, DVDR725H

CRP649

Pour utiliser votre appareil à distance

Vérifier les données de compatibilité

Pour commander rapidement et facilement votre appareil. Vous avez égaré ou cassé votre ancienne télécommande ? Commandez-en une nouvelle ici ! Livrée sans piles.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Rénoquez facilement votre produit avec des pièces d'origine Philips

PHILIPS

Caractéristiques

Pièce remplaçable

- Adapté aux types de produits: DVDR725H/00, DVDR725H/02, DVDR725H/05, HDRW720/00, HDRW720/02, HDRW720/05, PET741D/12,

- PET742/12, PET7432/12, PET745/12
- Adapté aux types de produits: MCD139B/12
- Adapté aux types de produits: PET7402D/12

Points forts

Rénovation facile avec des pièces de rechange

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.



Date de publication
2020-07-03

Version: 2.0.1

EAN: 08 71010 35724 28

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com