



Philips
Dzbanek blendera

Biały uchwyt

HR3011

Dzbanek do blendera

Znajdź pasujące produkty w karcie danych technicznych

Ten nadający się do mycia w zmywarce dzbanek służy do mieszania płynów i miękkich składników — na przykład ciasta naleśnikowego — oraz do ucierania gotowanych składników przy użyciu blendera. Posiadanie dodatkowego egzemplarza może być przydatne: gdy jeden znajduje się w zmywarce, można korzystać z drugiego.

Ease of using Philips spare parts

- Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

PHILIPS

Dane techniczne

Część zamienna

- Pasuje do produktów: HR2061/00, HR2061/02,

HR2064/00, HR2066/00, HR2067/00, HR2067/02

Zalety

Łatwa wymiana części produktu

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.



Data wydania 2023-08-24

Wersja: 2.0.1

EAN: 87 10103 54560 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com