



Philips
Пульт ДУ

CRP608

Для дистанционного управления устройством

Проверить информацию о совместимости

Для быстрого и легкого управления вашим устройством. Вы потеряли или сломали пульт ДУ? Закажите новый пульт прямо сейчас! Батареи не входят в комплект.

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Сменная деталь

- Подходит для: 25PT7308/12, 28PT7108/12, 28PT7128/12, 28PT7138/12, 28PT7157/12, 28PT7158/12, 28PT7207/12, 28PT7308/12, 28PW8206/12R, 28PW8506/12R, 28PW8608/05, 28PW8608/12, 28PW8707/12, 28PW8717/05, 28PW8717/12, 29PT8507/12, 29PT8508/12,

29PT8607/12, 29PT8617/12, 32PW8106/12, 32PW8206/12R, 32PW8406/12R, 32PW8506/12R, 32PW8608/05, 32PW8608/12, 32PW8707/12, 32PW8717/05, 32PW8717/12, 32PW8727/12, 32PW8757/12

- Подходит для: HQ4445, HQ4805

Особенности

Простая замена

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции и осуществляет обмен по схеме 1:1, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.



Дата выпуска 2013-01-22

Версия: 2.0.1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com