

Philips
Filter für Fritteuse

Maisgelb
Maschinenwaschbar

CRP430



Zum Austausch des derzeit verwendeten Filters

Dieser mehrschichtige Filter befindet sich im Deckel Ihrer Fritteuse und reduziert unerwünschte Frittiergerüche. Er kann abgenommen werden und ist abwaschbar.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

PHILIPS

Filter für Fritteuse
Maisgelb Maschinenwaschbar

Daten

Ersatzteil

- Funktioniert mit den Produkttypen: HD6154/80,

HD6155/80

CRP430/01

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum
2016-05-10

Version: 1.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com