

PHILIPS

Крышка для комбайна

Пластик

Прозрачный

CRP562



Крышка для чаши кухонного комбайна

Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

Эта крышка для чаши кухонного комбайна имеет широкую камеру подачи ингредиентов, через которую можно загружать крупные кусочки фруктов и овощей. Крышка предотвращает проливание при использовании прибора.

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Особенности

Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей.

Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Сменная деталь

Подходит для: HR7600/10, HR7605/10, HR7605/11

