

PHILIPS

Tapa para robot de
cocina

Plástico

Transparente

CRP562



Para cerrar el recipiente del robot de cocina

Encuentre productos a juego en la pestaña de especificaciones

La tapa del recipiente del robot de cocina dispone de un orificio de entrada grande que permite utilizar trozos grandes de fruta y verdura. Evita salpicaduras al utilizar el dispositivo.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

Especificaciones

Pieza reemplazable

Se ajusta a los tipos de producto:

HR7600/10, HR7605/10, HR7605/11

