

# PHILIPS

Coperchio del robot  
da cucina

Plastica

Trasparente

CRP562



## Per chiudere il recipiente del robot da cucina

Trova prodotti corrispondenti sulla scheda delle specifiche

Questo coperchio del recipiente del robot da cucina integra una grande apertura di inserimento cibo che consente di inserire frutta e verdura in grandi pezzi. Evita fuoriuscite durante l'utilizzo.

### La comodità di usare ricambi Philips

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

## In evidenza

### **Rinnovo semplice delle parti dei prodotti**

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti Philips. Qualità garantita da Philips.

## Specifiche

### **Parte sostituibile**

Adatto per i modelli: HR7600/10, HR7605/10, HR7605/11

