

PHILIPS

Cuchilla

cuchilla de 4 hojas

Negro

desmontable

HR3014



Para cortar los ingredientes en trozos finos con una batidora
Encuentre productos a juego en la pestaña de especificaciones

Unidad de cuchillas de acero inoxidable, parte de la batidora de Philips, ajustada perfectamente para picar y mezclar frutas, verduras y otros ingredientes. Se puede desmontar fácilmente, por lo que es fácil de limpiar.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

Especificaciones

Pieza reemplazable

Se ajusta a los tipos de producto:
HR2074/50, HR2074/52

