



Philips
Mando a distancia para
reproductor de DVD

Para serie DVP33
Serie DVP35

CRP627

Para controlar el dispositivo a distancia

Comprueba los datos de compatibilidad

Para un control fácil y rápido del dispositivo. ¿Has perdido el mando a distancia o está roto? Pide uno nuevo aquí. Se entrega sin pilas.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

PHILIPS

Especificaciones

Pieza reemplazable

- Se ajusta a los tipos de producto: PD9030/12, PET721C/12, PET721D/12, PET721DIS/12, PET721S/12, PET741D/12, PET742/12, PET7432/12, PET745/12, PET941D/12
- Se ajusta a los tipos de producto: MCD139B/12
- Se ajusta a los tipos de producto: PD9030/51, PET7402D/12

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.



Fecha de emisión
2016-04-28

Versión: 2.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com