

Philips
Mando a distancia

RC4747



Controla el dispositivo a distancia

Control rápido y fácil del dispositivo pulsando los botones.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

PHILIPS

Especificaciones

Pieza reemplazable

- Se ajusta a los tipos de producto: 19PFL3404/12, 19PFL3404/60, 19PFL3404D/05, 19PFL3404D/12, 19PFL3404H/12, 19PFL3405/12, 19PFL3405H/12, 22PFL3404/12, 22PFL3404/60, 22PFL3404D/05, 22PFL3404D/12, 22PFL3405/12, 22PFL3405/60, 22PFL3405H/12, 26PFL3404/12, 26PFL3404/60, 26PFL3404D/05, 26PFL3404D/12, 26PFL3404H/12, 26PFL3405/12, 26PFL3405/60, 26PFL3405H/12

12, 32PFL3404/12, 32PFL3404/60, 32PFL3404D/12, 32PFL3404H/12, 32PFL3614/12, 32PFL5404/60, 42PFL3604/12, 42PFL3604/60, 42PFL3604D/12, 42PFL3604H/12, 42PFL3605/12, 42PFL3605/60, 42PFL3605H/12, 42PFL3704/12, 47PFL3605H/12, 47PFL3605H/60

- Se ajusta a los tipos de producto: 32PFL3605/12, 32PFL3605/60, 32PFL3605H/12

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.



Fecha de emisión
2016-04-28

Versión: 1.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com