

Philips  
Mando a distancia para  
sistema de cine en casa

CRP628



## Para controlar el dispositivo a distancia

Comprueba los datos de compatibilidad

Para un control fácil y rápido del dispositivo. ¿Has perdido el mando a distancia o está roto? Pide uno nuevo aquí. Se entrega sin pilas.

### **Piezas de repuesto Philips fáciles de usar**

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

# PHILIPS

## Especificaciones

### Pieza reemplazable

- Apto para los modelos de producto:: HTS3269/12, HTS3270/05, HTS3270/12, HTS3277/12, HTS3373/12, HTS3373/51, HTS3373/93, HTS3373/94, HTS3373/98, HTS3376/12, HTS3376W/12, HTS3377/05, HTS3377/12, HTS3377W/12, HTS5540/05, HTS5540/12, HTS5550/12

- Se ajusta a los tipos de producto: PD9003/12, PD9030/12, PET721C/12, PET721D/12, PET721DIS/12, PET721S/12, PET741D/12, PET742/12, PET7432/12, PET745/12, PET941D/12
- Se ajusta a los tipos de producto: MCD139B/12
- Se ajusta a los tipos de producto: PD9030/51, PET7402D/12

## Destacados

### Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.



Fecha de emisión  
2016-04-28

Versión: 2.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)