

PHILIPS

Disque de robot de cuisine pour râper

HR3944



Permet un hachage plus fin

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Ce disque pour râper en inox vous permet de préparer des fruits, des légumes et d'autres ingrédients dans votre robot de cuisine Philips. Vos préparatifs de cuisine ne prennent plus que quelques minutes !

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvez facilement votre produit avec des pièces d'origine Philips

Points forts

Rénovation facile avec des pièces de rechange

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adapté aux types de produits: HR7735/55, HR7735/80, HR7739/55, HR7740/55, HR7740/56, HR7740/80, HR7740/81, HR7744/55, HR7744/56, HR7745/55, HR7745/80

