



Philips
Fjärrkontroll

RC4703

Fjärrstyra enheten

Kontrollera kompatibilitetsinformation

För snabb och enkel kontroll av enheten. Har du tappat bort fjärrkontrollen eller har den gått sönder? Beställ en ny här! Batterier medföljer inte.

Lätt att använda Philips reservdelar

- Förnya enkelt din produkt med originaldelar från Philips

PHILIPS

Specifikationer

Utbytbar del

- Passar produkttyper: 32PF9531/79, 32PF9531/93, 32PF9531/98, 32PF9631D/79, 32PF9641D/10, 32PF9731D/10, 37PF9531/79, 37PF9531/93, 37PF9531/98, 37PF9631D/10, 37PF9631D/79, 37PF9731/69, 37PF9731D/10, 42PF9531/79,

42PF9531/93, 42PF9531/98, 42PF9541/93, 42PF9541/98, 42PF9631D/10, 42PF9631D/79, 42PF9641D/10, 42PF9641D/79, 42PF9731D/10, 42PF9831/69, 42PF9831D/10, 50PF9531/69, 50PF9631D/10, 50PF9631D/79

Funktioner

Enkel att förnya av produktdelar

Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.



Publiceringsdatum
2016-04-27

Version: 2.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com