

Philips Télécommande

RC4707

Pour utiliser votre appareil à distance

Vérifier les données de compatibilité

Pour commander rapidement et facilement votre appareil. Vous avez égaré ou cassé votre ancienne télécommande? Commandez-en une nouvelle ici! Livrée sans piles.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

• Rénovez facilement votre produit avec des pièces d'origine Philips



Caractéristiques

Pièce remplaçable

- Adapté aux types de produits: 19PFL5404H/12, PET741D/12, PET745/12, 22PFL5604H/12, 32PFL5404H/10, 32PFL5404H/12, 32PFL5604H/ 10, 32PFL5604H/12, 37PFL5604H/10, 37PFL5604H/12, 42PFL5604H/10, 42PFL5604H/
- 12, 47PFL5604H/10, 47PFL5604H/12
- Adapté aux types de produits :: 19PFL5404H/12, 22PFL5604H/12, 32PFL5404H/10, 32PFL5404H/ 12, 32PFL5604H/10, 32PFL5604H/12, 37PFL5604H/10, 42PFL5604H/10, 47PFL5604H/10

Points forts

Rénovation facile avec des pièces de rechange

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.



Date de publication 2020-07-02

Version: 2.0.1

© 2020 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs

EAN: 08 71010 35563 43 www.philips.com