

PHILIPS

Чаша

Pure Essentials
Collection

700 мл

Прозрачный

CRP516



Аксессуар для ручного блендера

Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

Эта чаша измельчителя совместима с блоком электродвигателя вашего ручного блендера. Ее можно использовать для измельчения и нарезки различных продуктов. Дополнительная чаша всегда пригодится: пока одна чаша в посудомоечной машине, можно использовать вторую!

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Особенности

Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Сменная деталь

Подходит для: HR1371/90, HR1372/90, HR1372/91

