



Philips
Пульт ДУ

RC4722

Для дистанционного управления устройством

Проверить информацию о совместимости

Для быстрого и легкого управления вашим устройством. Вы потеряли или сломали пульт ДУ? Закажите новый пульт прямо сейчас! Батареи не входят в комплект.

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Сменная деталь

- Подходит для: 15PF4121/01, 15PF4121/58, 15PF5121/01, 15PF5121/58, 17PF9220/01, 17PF9220/58, 20PF4121/01, 20PF4121/58,

20PF4321/01, 20PF4321/58, 20PF5121/01, 20PF5121/58, 20PF5321/01, 20PF5321/58, 23PF4321/01, 23PF4321/58, 23PF5321/01, 23PF5321/58

Особенности

Простая замена

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции и осуществляет обмен по схеме 1:1, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.



Дата выпуска 2013-01-22

Версия: 2.0.1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com