

Philips
Télécommande pour
lecteur DVD

Pour DVP3144

CRP644



Pour utiliser votre appareil à distance

Vérifier les données de compatibilité

Pour commander rapidement et facilement votre appareil. Vous avez égaré ou cassé votre ancienne télécommande ? Commandez-en une nouvelle ici ! Livrée sans piles.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renovez facilement votre produit avec des pièces d'origine Philips

PHILIPS

Caractéristiques

Pièce remplaçable

- Adapté aux types de produits :: DVP3020/93,

DVP3144/12, DVP4080/98

Points forts

Rénovation facile avec des pièces de rechange

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.



Date de publication
2016-05-10

Version: 3.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com