

PHILIPS

Skål till
matberedare

3,4 l

svart handtag

HR3916



En oundgänglig del av din matberedare

På specifikationsfiken hittar du liknande produkter

En skål, som är en del av Philips-matberedaren, där du kan tillaga extra stora satser av exempelvis soppa eller deg. Det kan vara bra att ha en extra skål när den ena ligger i diskmaskinen!

Lätt att använda Philips reservdelar

- Förnya enkelt din produkt med originaldelar från Philips

Funktioner

Enkel att förnya av produktdelar

Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.

Specifikationer

Utbytbar del

Passar produkttyper: HR7774/90

Passar produkttyper: HR7775/00

