

PHILIPS

Bol pour robot de cuisine

3,4 l

poignée noire

HR3916



Pièce indispensable de votre robot de cuisine

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Ce bol fait partie de votre robot de cuisine Philips et vous permet de préparer par exemple de grandes quantités de soupe ou de pâte à la fois. Il peut être pratique d'en avoir un second : lorsque l'un est au lave-vaisselle, vous pouvez utiliser l'autre !

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adapté aux types de produits: HR7774/90

Adapté aux types de produits: HR7775/00

