



Philips
Afstandsbediening

RC4720

Bediening op afstand

Compatibiliteit controleren

Voor snelle en eenvoudige bediening van uw apparaat. Is uw oude afstandsbediening kapot of zoek? Bestel dan hier een nieuwe! Wordt geleverd zonder batterijen.

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

PHILIPS

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

- Geschikt voor producttypen:: 14HT3154/01, 14HT3154/05, 14HT3304/01, 14HT3304/05, 15HF8442/12, 17HT3154/01, 17HT3304/01, 17HT3304/05, 20HF7462/12, 21HT3304/01, 21HT3304/05, 21HT3312/69R, 21HT3312/79R, 21HT3504/01, 21HT3504/05, 23HF9442/98, 23HF9472/12, 25HT3312/69R, 25HT3312/79R, 25HT3312/93R, 25HT3317/69Y, 25HT3317/79Y,

- 25HT3317/93Y, 25HT5541/77S, 25HT5541/78S, 26HF9472/12, 29HT3312/69R, 29HT3312/93R, 29HT3317/69Y, 29HT3317/79Y, 29HT3317/93Y, 29HT4641/78S, 29HT5642/77S, 29HT5642/78S, 30HF9442/12, 30HF9442/98, 34HT3312/93R, 42HF9442/12, 42HF9442/98
- Geschikt voor producttype:: 23HF9442/98
- Geschikt voor producttypen:: 21HT3154/01

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.



Publicatiedatum
2016-05-13

Versie: 2.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com