

Philips Mando a distancia para grabador de DVD

Para DVDR3355

RC4702

Para controlar el dispositivo a distancia

Comprueba los datos de compatibilidad

Para un control fácil y rápido del dispositivo. ¿Has perdido el mando a distancia o está roto? Pide uno nuevo aquí. Se entrega sin pilas.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

• Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips



RC4702/01

Especificaciones

Pieza reemplazable

• Se ajusta a los tipos de producto: DVDR3305/51,

DVDR3355/05, DVDR3355/51, DVDR3380/31, DVDR3380/51, DVDR3380/58, DVDR3383/51

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.



Fecha de emisión 2016-04-28

Versión: 2.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos

www.philips.com