

PHILIPS

Чаша для кухонного
комбайна

Мельница

Прозрачный

CRP511



Аксессуар для блендера

Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

Эта чаша измельчителя совместима с блендером, к тому же ее можно мыть в посудомоечной машине. Применяется для измельчения, замешивания, смешивания и приготовления пюре. Дополнительная чаша всегда пригодится: пока одна чаша в посудомоечной машине, можно использовать вторую!

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Особенности

Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Сменная деталь

Подходит для: HR2067/00

Подходит для: HR2061/01, HR2061/04, HR2061/20, HR2061/55, HR2061/56, HR2061/86, HR2064/00, HR2064/55, HR2066/00, HR2066/55, HR2067/02, HR2067/03, HR2067/04, HR2067/05, HR2067/06, HR2067/08, HR2067/55, HR2067/56, HR2067/86

Подходит для:: HR2067/20

