

PHILIPS

Schüssel für
Küchenmaschine

Mühle

Transparent

CRP511



Ein Zubehörteil für Ihren Mixer

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Der spülmaschinenfeste Zerkleinerer-Behälter eignet sich für Ihren Mixer. Er kann zum Zerkleinern, Kneten, Mixen und Pürieren verwendet werden. Ein zusätzlicher Behälter kann sich als äußerst nützlich erweisen, z. B. wenn sich der andere gerade in der Spülmaschine befindet!

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen:
HR2067/00

Funktioniert mit den Produkttypen:
HR2061/01, HR2061/04, HR2061/20,
HR2061/55, HR2061/56, HR2061/86,
HR2064/00, HR2064/55, HR2066/00,
HR2066/55, HR2067/02, HR2067/03,
HR2067/04, HR2067/05, HR2067/06,
HR2067/08, HR2067/55, HR2067/56,
HR2067/86

Funktioniert mit Produkttyp:: HR2067/20

