

PHILIPS

Skål till
matberedare

Kvarn

Genomskinlig

CRP511



Ett tillbehör till din mixer

På specifikationsfiken hittar du liknande produkter

Den här hackningsskålen tål maskindisk och passar i din mixer. Den kan användas för att hacka, knåda, blanda och mosa olika ingredienser. Det kan vara bra att ha en extra burk när den ena ligger i diskmaskinen!

Lätt att använda Philips reservdelar

- Förnya enkelt din produkt med originaldelar från Philips

Funktioner

Enkelt att förnya produktdelar

Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.

Specifikationer

Utbytbar del

Passar produkttyper: HR2067/00

Passar produkttyper: HR2061/01,

HR2061/04, HR2061/20, HR2061/55,
HR2061/56,

HR2061/86, HR2064/00, HR2064/55,
HR2066/00, HR2066/55, HR2067/02,
HR2067/03, HR2067/04, HR2067/05,
HR2067/06, HR2067/08, HR2067/55,
HR2067/56, HR2067/86

Passar produkttyp:: HR2067/20

