

PHILIPS

Recipiente del robot
da cucina

Tritatutto

Trasparente

CRP511



Un accessorio per il tuo frullatore

Trova prodotti corrispondenti sulla scheda delle specifiche

Questo recipiente per tritare lavabile in lavastoviglie è stato ideato per il tuo frullatore e può essere usato per tritare, impastare, frullare e ridurre in crema vari tipi di ingredienti. Averne uno in più ti risulterà particolarmente utile, così quando uno è in lavastoviglie potrai usare l'altro!

La comodità di usare ricambi Philips

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Rinnovo semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti Philips. Qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

Adatto per i modelli: HR2067/00

Adatto per i modelli: HR2061/01, HR2061/04, HR2061/20, HR2061/55, HR2061/56, HR2061/86, HR2064/00, HR2064/55, HR2066/00, HR2066/55, HR2067/02, HR2067/03, HR2067/04, HR2067/05, HR2067/06, HR2067/08, HR2067/55, HR2067/56, HR2067/86

Adatto per il modello:: HR2067/20

