



Philips  
Afstandsbediening

RC4718

# Bediening op afstand

## Compatibiliteit controleren

Voor snelle en eenvoudige bediening van uw apparaat. Is uw oude afstandsbediening kapot of zoek? Bestel dan hier een nieuwe! Wordt geleverd zonder batterijen.

### Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

**PHILIPS**

# Specificaties

## Vervangbaar onderdeel

- Geschikt voor producttypen:: 14PT2666/01, 14PT2666/05, 14PT2666/05R, 14PT2666/58, 15PT2966/01, 15PT2967/01B, 15PT2967/01S, 15PT2967/58B, 15PT2967/58S, 21PT4406/01, 21PT4406/58, 21PT4416/01, 21PT4416/05, 21PT4420/01, 21PT4420/05, 21PT4426/01, 21PT4426/58, 21PT4438/01, 21PT4457/01, 21PT4457/05, 21PT4457/58, 21PT4458/01, 21PT4458/05, 21PT4458/58, 21PT5306/01, 21PT5401/01, 21PT5401/05, 21PT5401/58, 21PT5407/01, 21PT5407/05, 21PT5407/58, 21PT5408/01, 21PT5408/58S, 21PT5409/01, 21PT5409/05, 21PT5420/01, 21PT5457/01, 21PT5457/05, 21PT5457/58, 21PT5458/01, 21PT5507/01, 21PT5507/05, 21PT5507/58, 21PT5509/01, 21PT5518/01, 21PT5518/05, 21PT5518/58, 21PT5520/01, 21PT5520/05, 21PT5520/58, 21PT5606/01, 21PT5606/58, 24PW6006/01, 24PW6006/05, 24PW6407/01, 24PW6407/05, 24PW6518/01, 24PW6518/05, 25PT4107/58, 25PT4426/01, 25PT4457/01, 25PT4457/05, 25PT4457/21, 25PT4457/58, 25PT4458/01, 25PT4458/05, 25PT5007/01, 25PT5007/58, 25PT5107/01, 25PT5107/58, 28PT4406/01, 28PT4406/58, 28PT4408/01, 28PT4418/01, 28PT4418/05, 28PT4426/01, 28PT4438/01, 28PT4457/01, 28PT4457/05, 28PT4457/58, 28PT4458/01, 28PT4458/05,

28PT4557/01, 28PT4657/01, 28PT5007/01, 28PT5007/58, 28PT5008/01, 28PT5107/01, 28PT5107/58, 28PVV5407/01, 28PVV5407/05, 28PW5408/01, 28PVV6006/01, 28PW6006/05, 28PW6006/21, 28PVV6006/25, 28PW6006/48, 28PW6006/58, 28PVV6008/01, 28PW6008/05, 28PW6008/58, 28PVV6106/05, 28PW6108/01, 28PW6206/01, 28PVV6306/01, 28PW6408/01, 28PW6408/05, 28PVV6420/01, 28PW6420/05, 28PW6506/01, 28PVV6506/05, 28PW6506/58, 28PW6517/01, 28PVV6517/05, 28PW6518/01, 28PW6518/05, 28PVV6518/58, 28PW6520/01, 28PW6520/05, 29PT5306/01, 29PT5306/01E, 29PT5407/01, 29PT5407/21, 29PT5408/01, 29PT5458/01, 29PT5460/01, 29PT5506/01, 29PT5506/01E, 29PT5506/58, 29PT5507/01, 29PT5507/21, 29PT5507/58, 29PT5509/01, 29PT5518/01, 29PT5520/01, 29PT5520/58, 29PT5606/01, 29PT5606/58, 32PW5407/01, 32PW5407/05, 32PVV5407/21, 32PW5407/25, 32PW6006/01, 32PVV6006/05, 32PW6006/21, 32PW6006/25, 32PVV6006/48, 32PW6006/58, 32PW6408/01, 32PVV6408/05, 32PW6420/01, 32PW6420/05, 32PVV6506/01, 32PW6506/05, 32PW6506/58, 32PVV6517/01, 32PW6517/05, 32PW6518/01, 32PVV6518/05, 32PW6518/58, 32PW6520/01, 32PVV6520/05, 72TA5216/03, 72TA5216/11

- Geschikt voor producttype:: 29PT5507/94

# Kenmerken

## Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een opknabbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.



Publicatiedatum  
2020-06-09

Versie: 2.0.1

EAN: 08 71010 35564 42

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)