

Philips  
Mando a distancia



CRP661

## Para controlar el dispositivo a distancia

Comprueba los datos de compatibilidad

Para un control fácil y rápido del dispositivo. ¿Has perdido el mando a distancia o está roto? Pide uno nuevo aquí. Se entrega sin pilas.

### **Piezas de repuesto Philips fáciles de usar**

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

**PHILIPS**

# Especificaciones

## Pieza reemplazable

- Se ajusta a los tipos de producto: 14PV110/01, 14PV110/07, 14PV110/58, 14PV202/01, 14PV202/07, 14PV202/39, 14PV205/39, 14PV220/01, 14PV220/07, 14PV220/39, 14PV220/58, 14PV227/01, 14PV227/07, 14PV227/39, 14PV350/01, 14PV350/07, 14PV350/39, 14PV353/39, 14PV354/

01, 14PV354/07, 14PV354/39, 14PV358/01, 14PV358/07, 14PV358/39, 20PV230/01, 20PV230/07, 21PV340/01, 21PV340/07, 21PV340/39, 21PV345/39, 21PV548/01, 21PV548/07, 21PV548/39, 21PV548/58, 51TR300/03, 51TR300/39, 51TVB70/39

## Destacados

## Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.



Fecha de emisión  
2016-04-28

Versión: 2.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)