

PHILIPS

Blenderskål

1,5 L

HR3010



Bæger til din blender

Find matchende produkter på fanen [Specifikationer](#)

Brug dette bæger til at blande væsker og bløde ingredienser – f.eks. til pandekagedej – og til at pure tilberedte ingredienser i med din Philips blender. Det tåler opvaskemaskine.

Brugervenlige reservedele fra Philips

- Forny let dit produkt med originale reservedele fra Philips

Vigtigste nyheder

Nem udskiftning af produktdele

Fra tid til anden har dit produkt behov for en ansigtsløftning, men aldrig før har det været nemmere takket være reservedele til

forbrugerprodukter fra Philips til fornyelse af dine produkter. Dette garanteres alt sammen med Philips' kvalitet.

Specifikationer

Reservedel

Passer til produkttyperne: HR1751/81, HR1754/81, HR1757/81, HR1791/81, HR1797/81, HR1799/81

