



Philips
Пульт ДУ

RC4715

Для дистанционного управления устройством

Проверить информацию о совместимости

Для быстрого и легкого управления вашим устройством. Вы потеряли или сломали пульт ДУ? Закажите новый пульт прямо сейчас! Батареи не входят в комплект.

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Сменная деталь

- Подходит для:: 32PFL7674H/12, 32PFL7674H/60, 32PFL7684H/12, 32PFL7684H/60, 32PFL7694H/12, 32PFL7694H/60, 32PFL9604H/12, 32PFL9604H/60, 37PFL8684H/12, 37PFL8694H/12, 37PFL9604H/12, 37PFL9604H/60,

42PFL7674H/12, 42PFL7674H/60, 42PFL8654H/12, 42PFL8684H/12, 42PFL8684H/60, 42PFL8694H/12, 42PFL8694H/60, 42PFL9664H/12, 42PFL9664H/60, 47PFL9664H/60, 56PFL9954H/12, 56PFL9954H/98

Особенности

Простая замена

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции и осуществляет обмен по схеме 1:1, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.



Дата выпуска 2013-01-22

Версия: 2.0.1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com