

Philips
Fjernbetjening



RC4715

Til betjening af enheden på afstand

Tjek kompatibilitet

Få hurtig og nem kontrol over din enhed. Er din gamle fjernbetjening blevet væk eller gået i stykker? Bestil en ny her! Leveres uden batterier.

Brugervenlige reservedele fra Philips

- Forny let dit produkt med originale reservedele fra Philips

PHILIPS

Specifikationer

Reserve del

- Passer til produkttyperne:: 32PFL7674H/12, 32PFL7674H/60, 32PFL7684H/12, 32PFL7684H/60, 32PFL7694H/12, 32PFL7694H/60, 32PFL9604H/12, 32PFL9604H/60, 37PFL8684H/12, 37PFL8694H/12, 37PFL9604H/12,

37PFL9604H/60, 42PFL7674H/12, 42PFL7674H/60, 42PFL8654H/12, 42PFL8684H/12, 42PFL8684H/60, 42PFL8694H/12, 42PFL8694H/60, 42PFL9664H/12, 42PFL9664H/60, 47PFL9664H/60, 56PFL9954H/12, 56PFL9954H/98

Vigtigste nyheder

Nem udskiftning af produktdele

Fra tid til anden har dit produkt behov for en ansigtsløftning, men aldrig før har det været nemmere takket være reservedele til forbrugerprodukter fra Philips til fornyelse af dine produkter. Dette garanteres alt sammen med Philips' kvalitet.



Udgivelsesdato
2016-05-13

Version: 2.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com