



Philips  
Télécommande pour  
Home Cinéma

Pour HTS4550, HTS4750,  
HTS6500, HTS6510

CRP617

## Pour utiliser votre appareil à distance

### Vérifier les données de compatibilité

Pour commander rapidement et facilement votre appareil. Vous avez égaré ou cassé votre ancienne télécommande ? Commandez-en une nouvelle ici ! Livrée sans piles.

#### **Pièces de rechange Philips faciles à utiliser**

- Rénovez facilement votre produit avec des pièces d'origine Philips

# PHILIPS

## Caractéristiques

### Pièce remplaçable

- Adaptée aux types de produits :: HTS4550/37, HTS4550/93, HTS4750/61, HTS4750/93, HTS4750/98, HTS6500/37, HTS6500/51, HTS6500/55, HTS6500/61, HTS6500/93,

HTS6500/98, HTS6510/05, HTS6510/12

- Adapté aux types de produits: PET741D/12, PET742/12
- Adapté aux types de produits: MCD139B/12

## Points forts

### Rénovation facile avec des pièces de rechange

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.



Date de publication  
2016-05-10

Version: 2.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)