

PHILIPS

Ensemble de lames

Pure Essentials
Collection

support en plastique, noir

4 lames en étoile

HR3919



Pour couper des ingrédients dans un robot de cuisine

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Cet ensemble de lames en inox, une pièce indispensable pour votre robot de cuisine Philips, permet de hacher et de couper des fruits, des légumes et d'autres ingrédients. Facile à détacher, et donc à nettoyer.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adapté aux types de produits: HR7774/90

