

PHILIPS

Cuțit

Pure Essentials
Collection

suport negru din plastic

cuțit cu lamă în 4 stele

HR3919



Pentru tăierea ingredientelor cu un robot de bucătărie

Găsește produse care corespund pe pagina cu specificații

Acest bloc tăietor din oțel inoxidabil, o piesă esențială a robotului de bucătărie Philips, este necesar pentru tocarea și tăierea mărunță a fructelor, a legumelor și a altor ingrediente. Ușor de detașat și foarte ușor de curățat.

Ușurința utilizării pieselor de schimb Philips

- Reînnoiește-ți cu ușurință produsul cu piese originale Philips

Repere

Reînnoire ușoară componentelor produsului

Din când în când, produsul tău are nevoie de o actualizare. Reînnoirea produsului nu a fost niciodată mai simplă ca acum, mulțumită

pieselor de schimb Philips concepute pentru a fi înlocuite de consumator. Toate acestea, cu calitatea Philips garantată.

Specificații

Piesă înlocuibilă

Se potrivește la tipurile de produs:
HR7774/90

