

# PHILIPS

Сито соковыжималки

Avance Collection

CRP223



## Волокна фруктов и овощей скапливаются в одном месте

Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

Это сито является частью соковыжималки и предотвращает забивание фильтра волокнами овощей и фруктов. Оно легко снимается и очищается с помощью губки.

### Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

## Особенности

### Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

## Характеристики

### Сменная деталь

**Подходит для:** HR1871/00

**Подходит для:** HR1870/05, HR1870/10, HR1870/70, HR1871/05, HR1871/10, HR1871/11, HR1871/15, HR1871/70, HR1872/30, HR1873/00, HR1873/72, HR1874/70, HR1871/71, HR1874/74, HR1869/00, HR1869/01, HR1869/05, HR1869/30, HR1869/31, HR1869/35, HR1869/60, HR1869/61, HR1869/70, HR1869/71, HR1869/80, HR1870/00, HR1870/15, HR1874/00

