



Philips
Houder voor
keukenmachine-
inzetstukken

Plastic

CRP560

Keukenmachine en losse onderdelen netjes bij elkaar

Bijpassende producten vind je op het specificatietabblad

Een keukenmachine heeft diverse onderdelen en accessoires. Met deze accessoirehouder bevestigt u ze allemaal in een handomdraai aan de behuizing van de keukenmachine.

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw uw product met originele Philips-onderdelen

PHILIPS

Houder voor keukenmachine-inzetstukken
Plastic

CRP560/01

Specificaties

Kenmerken

Vervangbaar onderdeel

- Geschikt voor producttypen: HR7730/80,

HR7735/80, HR7740/80, HR7745/80

Gemakkelijk te vervangen

Zo nu en dan heeft uw product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd en u kunt het product inruilen.



Publicatiedatum
2014-02-26

Versie: 2.0.1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com