



Philips
Mixbecher

Mit Glaskanne

HR3013

Glasbecher für Ihren Standmixer

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Dieser Glasbecher eignet sich zum Vermengen von Flüssigkeiten und weichen Zutaten, z. B. für Pfannkuchenteig, sowie zum Pürieren bereits gekochter Zutaten mit Ihrem Philips Mixer. Der Becher ist spülmaschinenfest, geruchsneutral und kratzfest.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

PHILIPS

Mixbecher
Mit Glaskanne

Daten

Ersatzteil

- Funktioniert mit den Produkttypen: HR2074/50,

HR2074/52

HR3013/01

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum
2016-05-18

Version: 2.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com